

LORSQUE QUE VOUS ETES APPELE

Les signal d'appel retentit :



- Décrocher l'écouteur.

- Parler.

LORSQUE VOUS VOULEZ APPELER QUELQU'UN



- Décrocher l'écouteur. Attendre la tonalité.

- Composer le numéro d'appel désiré.

(Veuillez vous référer à la page 16 si votre ZODIAC-FREEDOM 20 est branché à un central téléphonique interne).

REPETITION DE LA SELECTION (REDIAL)

Il arrive souvent que la personne que vous voulez appeler soit occupée ou absente. Avec le ZODIAC-FREEDOM 20, vous n'aurez plus besoin de recomposer entièrement le numéro d'appel. Il vous suffira tout simplement de presser sur la touche REDIAL et le dernier numéro composé sera répété automatiquement.

Donc, si c'est occupé :

1. Raccrocher l'écouteur. Le numéro reste mémorisé.

plus tard

2. Décrocher l'écouteur. Attendre la tonalité. Presser sur la touche **(REDIAL)**. Le numéro est à nouveau composé.



(Veuillez vous référer à la page 16 si votre ZODIAC-FREEDOM 20 est branché à un central téléphonique interne).

TOUCHES DE DESTINATION ET MEMOIRE DE NUMEROS

Les numéros de destination et la mémoire de numéros de ZODIAC-FREEDOM 20 vous permettent de sélectionner directement - en pressant sur une seule touche - les numéros d'appel fréquemment utilisés, resp. 20 numéros d'appel supplémentaires au moyen de la mémoire numérique. Les numéros d'appel mémorisés pourront être composés au maximum de 15 chiffres.

(Veuillez vous référer à la page 16 si votre ZODIAC-FREEDOM 20 est branché à un central téléphonique interne).

MEMORISATION DES 10 TOUCHES DE DESTINATION



1. Positionner le commutateur Store (10), placé en dessous de l'appareil, sur "ON".

2. Décrocher l'écouteur. Presser sur le plongeur (11) et le maintenir dans cette position.

3. Composer le numéro d'appel.

4. Presser sur la touche de sélection abrégée (5) désirée.

5. Lâcher le plongeur (11).

Répéter les points 2-5 pour programmer les prochains numéros.

Important: Après la programmation, positionner le commutateur Store (10), placé en dessous de l'appareil, sur "OFF" !

UTILISATION DES TOUCHES DE DESTINATION

1. Décrocher l'écouteur. Attendre le son musical.

2. Presser sur la touche de destination (5) désirée. Le numéro est composé.



MEMORISATION DES 20 NUMEROS D'APPEL ABREGES

1. Positionner le commutateur Store (10), placé en dessous de l'appareil, sur "ON".
2. Composer le numéro d'appel.
3. Presser sur la touche de mémorisation **(MEMORY)** (12).
4. Introduire par le clavier le numéro d'appel abrégé de deux chiffres (entre 00 et 19).

Répéter les points 2-4 pour programmer les prochains numéros.

Important: Après la programmation, positionner le commutateur Store (10), placé en dessous de l'appareil, sur "OFF" !

Remarque : Les numéros d'appel éventuellement programmés au préalable seront remplacés (c.-à-d. recouverts) dans le registre correspondant par les numéros mémorisés en dernier.



UTILISATION DES NUMEROS D'APPEL ABREGES

1. Décrocher l'écouteur. Attendre la tonalité.
2. Presser sur la touche de mémorisation **(MEMORY)** (12).
3. Introduire par le clavier le numéro d'appel abrégé de deux chiffres (entre 00 et 19). Le numéro est composé.



PILES POUR SAUVEGARDER LES MEMOIRES

Les fonctions programmées et les numéros d'appel sont sauvegardés par deux piles de 1,5 V placées dans la partie inférieure de l'appareil. Lors de l'échange des piles, les mémoires seront sauvegardées pendant env. 60 secondes après avoir retiré les piles.

=> **Echanger les piles en moins de 60 secondes, sinon les adresses de mémoire seront effacées.**

EFFACEMENT DE CERTAINES TOUCHES DE DESTINATION

Au cas où vous n'auriez plus besoin d'un numéro de téléphone mémorisé sur l'une des 10 touches de destination, vous pourrez l'effacer comme suit :

1. Positionner le commutateur Store (10), placé en dessous de l'appareil, sur "ON".
2. Décrocher l'écouteur. Presser sur le poussoir (11) et le maintenir dans cette position.
3. Presser sur la touche **(CLEAR)** (3).
4. Presser sur la touche de sélection abrégée (5) désirée.



Important: Après la programmation, positionner le commutateur Store (10), placé en dessous de l'appareil, sur "OFF" !

EFFACEMENT D'UN NUMERO D'APPEL ABREGÉ

1. Positionner le commutateur Store (10), placé en dessous de l'appareil, sur "ON".
2. Presser sur la touche **(CLEAR)** (3).
3. Introduire le numéro d'appel abrégé de deux chiffres (entre 00 et 19).
4. Presser sur la touche de mémorisation **(MEMORY)** (12).



Important: Après la programmation, positionner le commutateur Store (10), placé en dessous de l'appareil, sur "OFF" !