



- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Hörer | Zum Hören und Sprechen während eines Telefongesprächs |
| 2. Mikrofon-Stummhalter (MUTE) | Zum kurzzeitigen Ausschalten des Mikrofons |
| 3. Zielwahllasten | Zum Abrufen von Telefonnummern aus dem Speicher |
| 4. Speichertaste (STORE) | Zum Programmieren von Telefonnummern in den Speicher |
| 5. Leitungsbelegungs Lampe | Leuchtet bei einem Anruf oder während eines Telefongesprächs |
| 6. Wahlstatur | Zum manuellen Wählen von Telefonnummern |
| 7. Impuls- oder Tonwahlumschalter | Zur entsprechenden Umschaltung von Impuls- auf Tonwahl und umgekehrt |
| 8. Klingel-Lautstärkeregler | Zum Einstellen der Klingel-Lautstärke |
| 9. Wahlwiederholtaste (REDIAL) | Automatische Wiederholung der letztgewählten Telefonnummer |
| 10. Steuertaste | Zum internen Weiterleiten eines externen Gesprächs |
| 11. Aufhänger | Hält den Hörer bei Wandmontage |
| 12. Schlitz | Zum Anbringen des Tischständers oder bei Wandmontage |
| 13. Batteriefach | Zum Einlegen der Batterien |
| 14. Anschlussbuchse (TEL LINE) | Für die Telefonleitung |
| 15. Anschlussbuchse (HANDSET) | Für den Hörer |

Typenschild und BAKOM-Zulassungsnummer

An der Unterseite des Telefons

Das Rufsignal ertönt :

WENN SIE ANGERUFEN WERDEN



- Hörer (1) abnehmen.
- Sprechen.

WENN SIE JEMANDEN ANRUFEN WOLLEN



- Hörer (1) abheben, Summton abwarten.
- Gewünschte Rufnummer wählen.

(Ist Ihr ZODIAC SIGMA 300 an eine Haustelefonzentrale angeschlossen, beachten Sie bitte Seite 8).

DIE WAHLWIEDERHOLUNG (REDIAL)

Oft kommt es vor, dass derjenige, den Sie anrufen wollen, besetzt oder nicht anwesend ist. Beim ZODIAC SIGMA 300 brauchen Sie in einem solchen Fall nicht mehr die ganze Rufnummer nochmals einzutippen. Sie drücken lediglich die Wahlwiederholaste "REDIAL" (9), und die letztgewählte Nummer wird automatisch wiederholt.

Wenn also besetzt ist :



1. Hörer (1) auflegen, die Nummer bleibt gespeichert.
später
2. Hörer (1) abheben, Summton abwarten, Taste **REDIAL** (9) drücken, die Nummer wird wieder gewählt.

(Ist Ihr ZODIAC SIGMA 300 an eine Haustelefonzentrale angeschlossen, beachten Sie bitte Seite 8).

ZIELWAHL-NUMMERSPEICHER

Mit dem Zielwahl-Nummernspeicher (3) des ZODIAC SIGMA 300 haben Sie die Möglichkeit, 20 häufig gebrauchte Rufnummern mit einem einzigen Tastendruck direkt abzurufen.

(Ist Ihr ZODIAC SIGMA 300 an eine Haustelefonzentrale angeschlossen, beachten Sie bitte Seite 8).

PROGRAMMIEREN IN DEN NUMMERSPEICHER



1. Taste "STORE" (4) an der rechten Seite des Gerätes auf "●" stellen.
2. Die gewünschte Telefonnummer einstellen.
3. Gewünschte Zielwahlaste (3) drücken.
Danach
entweder
Punkt 2 + 3 solange wiederholen, bis alle gewünschten Nummern gespeichert sind
oder
Zur Beendigung der Programmierung weiter mit Punkt 4
Danach weiter mit Punkt 4
4. Taste "STORE" (4) an der rechten Seite des Gerätes auf "O" stellen.

Die Telefonnummern sind nach diesem Vorgang im Speicher gesichert.

WAHL MITTELS NUMMERSPEICHER



1. Hörer (1) abheben, Summton abwarten.
2. Gewünschte Zielwahlaste (3) drücken, die Nummer wird automatisch gewählt.